



интерьерная и фасадная лепнина

---

# МОЛДИНГ НАСТЕННЫЙ

Инструкция по монтажу интерьерной  
лепнины из пенополиуретана

Для КРАСОТЫ СТЕН И ПОТОЛКОВ

# Монтаж настенного молдинга

## ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ



Рулетка



Карандаш



Отбивочный шнур



Угломер



Торцовочная пила



Молоток



Пистолет под клей



Резиновый и  
металлический  
шпатели



Саморезы



Наждачная бумага



Ветошь



Перчатки



Ацетон или  
уайт-спирит



Мелкозернистая  
водорастворимая  
шпаклевка

# Для красоты стен и потолков

## КЛЕИ



G10U.290  
290 ml

G06M.290  
290 ml

G07S.290  
290 ml

G08S.60  
60 ml

**Важно:** В процессе монтажа изделий из пенополиуретана необходимо использовать линейку фирменных клеев Profhome.

**Условия при проведении работ:** Температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8°C. Относительная влажность воздуха в помещении 40–80%. Необходимо выдерживать изделия в помещении не менее 24 часов.

**Требования к поверхности:** Чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности. Непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтом глубокого проникновения.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в службу поддержки клиентов на сайте <https://profhome.com>

## Монтаж настенного молдинга

1



Сделать отметки от пола до верхнего края изделия.

2



С помощью отбивочного шнура соединить отметки по периметру помещения.

3



С помощью угомера произвести замер угла помещения.

4



Выставить угол на торцовочной пиле, произвести запил изделия. В помещениях с углами, равными 90°, возможно использование стусла и ножовки.

## Для красоты стен и потолков



5  
Равномерно нанести на монтажную поверхность клей G06M290 или клей G10U290 по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея должна быть 3-5 мм.



6  
Приложить изделие к месту установки согласно разметке на стене. Прижать изделие по всей длине, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания.



7  
Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем.



8  
При необходимости места примыкания изделия к стене протереть тканью, смоченной водой — при использовании клея G06M290; ацетоном — при использовании клея G10U290.

## Монтаж настенного молдинга

9



При использовании клея G06M290 для предотвращения сползания изделия необходимо зафиксировать изделие финишными гвоздями, которые вбиваются под изделия. Гвозди удаляются спустя 24 часа.

10



При использовании клея G10U290 дополнительная фиксация гвоздями не требуется.

11



Для изделий высотой более 100 мм необходима дополнительная фиксация саморезами с шагом  $\approx 600$  мм.

12



Произвести запил следующего изделия. Проверить совмещение рисунка и профиля изделий, при необходимости сделать повторный запил.

## Для красоты стен и потолков

13



Очистить увлажненной тканью от пыли и других загрязнений торцы стыкуемых изделий.

14



Нанести клей G08S60 / G07S290 на торец уже смонтированного изделия.

15



Нанести клей G06M290 или G10U290 на монтажную поверхность следующего изделия.

16



Прижать изделие к стене, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания. Смещая изделие вдоль стены, прижать к соседнему изделию, чтобы клей выступил на стыке.

## Монтаж настенного молдинга

17



Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем.

18



Протереть стык тканью, смоченной ацетоном.

19



Продолжить монтаж следующего изделия

20



Спустя 3 часа мелкозернистой наждачной бумагой обработать стыки.



## Для красоты стен и потолков

21



Мелкозернистой водорастворимой шпаклевкой для внутренних работ зашпаклевать обработанные стыки, при необходимости повторить «Шаг 20» до получения ровной поверхности.

22



Заполнить клеем места примыкания изделия к стене на тех участках, где клей не выступил.

23



Удалить излишки клея тканью, смоченной водой — при использовании клея G06M290; ацетоном — при использовании клея G10U290.

24



Следуя инструкции производителя краски, произвести окраску изделий, начиная от угла помещения.



интерьерная и фасадная лепнина